
HP Color LaserJet 4730mfp Use this feature to select the pop-up style "What's this?" help or print step-by-step Menu opens the device menus, including "Retrieve jobs." instructions by using "Show Me How." 1 2 3 8 9 Using the 7 control panel * 0 # Use this brightness dial to -**(C)** Attacks adjust the control panel contrast. Describes the original document. Black Copies:1 Use this button to Describes the copied set the size, color, output, including F-1 and file type of Reduce / Enlarge Auto 100% finishing options. your E-mail. Light Dark Start Back Start Back hp Use these controls to adjust Use this feature to







* Quick Copies

* Make a booklet

* Storing a Copy Job

* Choose an Output Bin


* Staple a document

* Copy 1-sided to 2-sided (1 to 2)

* Copy 2-sided to 1-sided (2 to 1)

* Copy 2-sided to 2-sided (2 to 2)

* Retrieving a Stored Copy Job



www.hp.com/go/useMyMFP

HP Color LaserJet 4730mfp















Menu ouvre les menus de l'appareil, y compris « Récupérer des tâches ».




Utilisez ce bouton de luminosité pour régler le contraste du panneau de commande.

Décrit le document d'origine.




Décrit le résultat de la copie, y compris les options de finition.

Utilisez ces boutons pour régler la taille et la densité de l'image numérisée.



Utilisez ce bouton pour définir la taille, la couleur et le type de fichier du message électronique.

Utilisez cette fonction pour envoyer votre document par message électronique.



Utilisez cette fonction pour télécopier vos documents vers un télécopieur standard. Les paramètres de télécopie et les numérotations rapides sont également disponibles ici.

Copie



1. Placez l'original à plat ou face recto vers le haut dans le BAA; appuyez sur Démarrer.

Copie avancée

- Placez l'original à plat ou face recto vers le haut dans le BAA
- 2. Appuyez sur Copie.
- 3. Appuyez sur **Décrire l'original**.
- 4. Sélectionnez les options appropriées, par exemple la taille, le niveau de luminosité, recto ou recto-verso.
- 5. Appuyez sur Paramètres de copie.
- 6. Sélectionnez les options appropriées, par exemple la taille, le triage, recto ou recto-verso.
- 7. Appuyez sur **Démarrer**.

Message électronique BAA



- 2. Appuyez sur **Mess élec**.
- 3. S'il le faut, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 4. Renseignez les autres champs.
- 5. Sélectionnez les paramètres à utiliser en appuyant sur Paramètres de courrier, puis sur OK. Sinon, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut.
- 6. Appuyez sur **Démarrer**.

Télécopie



Veille

en cours.

État affiche l'état des

fournitures en cours.

Stop annule la tâche

Réinitialiser permet

d'utiliser à nouveau

l'appareil avec les


paramètres par défaut.

- 1. Placez l'original à plat ou face recto vers le haut dans le BAA.
- 2. Appuyez sur **Télécopie**.
- 3. Appuyez sur **Paramètres** et fournissez les informations sur l'original.
- 4. Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier.
- 5. Appuyez sur **Démarrer**.



- Copie de 1 face à 2 faces (1 à 2)
- Copie de 2 faces à 1 face (2 à 1)
- Copie de 2 faces à 2 faces (2 à 2)
- * Feuillets (plusieurs pages ou n pages par feuille)
- * Création d'un livret
- * Stockage d'une tâche de copie
- Récupération d'une tâche de copie stockée
- * Création de tâches avec des originaux de formats divers
- * Choix d'un bac de sortie
- * Agrafer un document

Fonctions avancées



- 2. Appuyez sur **Comment faire**.
- 3. Faites défiler et appuyez sur une rubrique.
- 4. Les instructions s'impriment automatiquement.
- Envoi d'un message électronique
- Enregistrement d'une adresse électronique
- * Configuration des boutons de raccourci
- Enregistrement dans un dossier

www.hp.com/go/useMyMFP

* Envoi d'une télécopie

- * Envoi d'une télécopie vers une numérotation rapide
- * Création d'une nouvelle numérotation rapide pour télécopie
- * Suppression d'une numérotation rapide de télécopie